

Micro-brûleur



INSTRUCTIONS

- Enlever le bouchon de protection de la cartouche.
- Tourner le robinet à pointeau (1) vers la droite (sens horaire) pour fermer.
- Mettre le brûleur en position verticale sur la cartouche.
- Tourner vers la droite pour visser sur la cartouche (sens horaire). La cheminée (3) est alors utilisée comme levier. Visser seulement à la main. Ne pas utiliser d'outils.
- Tourner la virole (régulateur d'air) (4) vers la gauche (sens antihoraire) pour ouvrir.
- Tourner le robinet à vis pointeau dans le sens antihoraire pour ouvrir.
- Ne pas pointer la cheminée du brûleur (3) vers un corps ou un objet inflammable.
- Appuyer sur le bouton d'allumage (2), enflammer. Si la flamme s'éteint, répéter la procédure.

Attention : les tubes du brûleur sont très chauds durant l'opération. Pensez à les laisser refroidir.

Type de flamme

Flamme douce : tourner le régulateur d'air vers la droite
Flamme dure : tourner le régulateur d'air vers la gauche.

Remplacement de la cartouche du micro-brûleur

- Retirer la cartouche du micro-brûleur seulement après avoir fermé le robinet à vis pointeau et dès que le dispositif a refroidi.
- Tourner le brûleur vers la gauche (antihoraire) pour le dévisser de la cartouche. La valve de sécurité de la cartouche se ferme automatiquement. Le robinet à vis pointeau supporte comme un levier. Ne pas utiliser d'outils.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le brûleur ne doit être utilisé que sous constante supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser d'autres composants.
- Les cartouches ne sont pas rechargeables.

Données techniques :

Allumage Piezo

Régulations de l'air

Vis pointeau

Capacité 3h

Température T = 1640°C